

Grupo de indicación -1 -: (puerta del lado del conductor)

=====

(abierta/cerrada autom., abierta/cerrada manual., sin accionar, inadmisible)

- E40 - Conmutador del elevallunas

(SÍ/NO)

- Protección térmica del elevallunas

(on/off, sin montar)

- E39 - Interruptor de bloqueo del elevallunas trasero

Grupo de indicación -2 -: (puerta del lado del conductor)

=====

(abierta/cerrada autom., abierta/cerrada manual., sin accionar, inadmisible)

- E81 - Conmutador del elevallunas del lado del acompañante

(abierta/cerrada autom., abierta/cerrada manual., sin accionar, inadmisible)

- E53 - Conmutador del elevallunas trasero izquierdo

(abierta/cerrada autom., abierta/cerrada manual., sin accionar, inadmisible)

- E55 - Conmutador del elevallunas trasero derecho

Grupo de indicación -3 -: (puerta del lado del conductor)

=====

(X+/X-, Y+/Y-, sin accionar, inadmisible)

- E43 - Conmutador para el reglaje de los retrovisores

(izquierda/derecha/plegado/sin accionar/inadmisible) ⇒ ⓘ 1♦

- E48 - Conmutador para el reglaje de los retrovisores

(desencajado/encajado, montado) ⇒ ⓘ 2♦

- E263 - Conmutador para el plegado de los retrovisores

(off/on) ⇒ ⓘ 3♦

- E231 - Conmutador para la calefacción de los retrovisores exteriores

ⓘ **Indicaciones:**

1♦ *En vehículos con el volante a la derecha este valor de medida está invertido. Si se selecciona el espejo de la izquierda visualiza la derecha y viceversa.*

2♦ *El valor de medición sólo se muestra si el conmutador está montado.*

3♦ *El encendido debe estar conectado.*

Grupo de indicación -4 -: (puerta del lado del acompañante)

=====

(abierta/cerrada manual.)

- E107 - Conmutador para el elevallunas

(No/SÍ)

- Protección térmica del elevallunas

(desencajado/encajado) ⇒ ⓘ

- E263 - Conmutador para el plegado de los retrovisores

ⓘ **Indicación:**

El valor de medición sólo se muestra en vehículos con el volante a la derecha si el

conmutador está montado.

Grupo de indicación -5 -: (puertas traseras)

=====

(abierta/cerrada manual.)

- E52 - Conmutador del elevallunas trasero izquierdo
(No/Sí)
- Protección térmica del elevallunas trasero izquierdo
(abierta/cerrada manual.)
- E54 - Conmutador del elevallunas trasero derecho
(No/Sí)
- Protección térmica del elevallunas trasero derecho

Grupo de indicación -6 -: (unidad central de control)

=====

- Alimentación de corriente en el borne 30
(on/off)
- Encendido, borne 15
(accionado/sin accionar/sin comunicación)
- Contacto S
- Señal de velocidad

Grupo de indicación -7 -: (puertas delanteras)

=====

(abierta/cerrada manual.)

- Conmutador de llave del cierre centralizado
Lado del conductor
(abierta/cerrada)
- Conmutador de llave del cierre centralizado
Lado del acompañante
(bloqueado/desbloqueado)
- E150 - Conmutador para el bloqueo interior
Lado del conductor
(bloqueado/desbloqueado)
- E198 - Conmutador para el bloqueo interior
Lado del acompañante

Grupo de indicación -8 -: (unidad central de control)

=====

(abierto/cerrado/sin comunicación)

- F120 - Conmutador de contacto para
el sistema de alarma antirrobo en la cerradura de la trampa
delante
(abierta/cerrada)
- E165 - Conmutador para el desbloqueo de la trampa
trasera
(abierto/cerrado/sin comunicación)
- F124 - Conmutador de contacto del cilindro de cierre
de la trampa trasera
(sí/no)
- Protección térmica del cierre centralizado

Grupo de indicación -9 -: (unidad central de control)

=====

(bloqueado/desbloqueado/safe/sin montar)

- Respuesta del cierre centralizado de la puerta del conductor
(bloqueado/desbloqueado/safe/sin montar)
- Respuesta del cierre centralizado de la puerta del acompañante
(bloqueado/desbloqueado/safe/sin montar)
- Respuesta del cierre centralizado de la puerta trasera izquierda
(bloqueado/desbloqueado/safe/sin montar)
- Respuesta del cierre centralizado de la puerta trasera derecha

Grupo de indicación -10 -: (puertas delanteras/traseras)

=====

(puerta abierta/puerta cerrada)

- Conmutador del resorte de giro de la puerta del conductor
(puerta abierta/puerta cerrada)
- Conmutador del resorte de giro de la puerta del acompañante
(puerta abierta/puerta cerrada/sin montar)
- Conmutador del resorte de giro de la puerta trasera izquierda
(puerta abierta/puerta cerrada/sin montar)
- Conmutador del resorte de giro de la puerta trasera derecha

Grupo de indicación -11 -: (unidad central de control)

=====

(sí/no/sin comunicación/sin montar)

- Detección de la llave del bloqueo de arranque
(accionado/sin accionar/sin montar)
- Conmutador para el cierre centralizado automático
(sí/no)
- Desbloqueo del techo corredizo/deflector
(de un hilo/de dos hilos)
- Estado del bus CAN

Grupo de indicación -12 -: (unidad central de control)

=====

(Puerta conductor 0/Puerta conductor 1 o vacío)

- Estado del bus CAN de la puerta del conductor
(Puerta acompañante 0/Puerta acompañante 1 o vacío)
- Estado del bus CAN de la puerta del acompañante
(Puerta tras. izq. 0/Puerta tras. izq. 1 o vacío)
- Estado del bus CAN de la puerta trasera izquierda
(Puerta tras. der. 0/Puerta tras. der. 1 o vacío)
- Estado del bus CAN de la puerta trasera derecha

Grupo de indicación -13 -: (unidad central de control)

=====

(OK/no OK/sin valor de medición)

- Código fijo conocido

(OK/no OK/sin valor de medición)

- Código en zona de intercepción

(OK/no OK/sin valor de medición)

- Algoritmo

(1/2/3/4) 0=sin accionar

- Número de la llave

Grupo de indicación -14 -: (unidad central de control)

=====

(abierto/cerrado/desbloqueo remoto del maletero/emergencia) con 0 ó 1

- Pulsadores de llave del mando a distancia

(sí/no/sin montar)

- G273 - Sensor para la vigilancia del habitáculo (IRÜ)

(sí/no/sin montar)

- E267 - Conmutador para la desactivación de la vigilancia del habitáculo (IRÜ)

Grupo de indicación -15 -: (unidad central de control)

=====

(de 0 a 65535)

- 1. Causa de alarma

(de 0 a 65535)

- 2. Causa de alarma

(de 0 a 65535)

- 3. Causa de alarma

(de 0 a 65535)

- 4. Causa de alarma

Valores posibles:

- 1 = Contacto de la puerta del lado del conductor
- 2 = Contacto de la puerta del lado del acompañante
- 4 = Contacto de la puerta trasera izquierda
- 8 = Contacto de la puerta trasera derecha
- 16 = Portón trasero
- 17 = Detección del bloqueo de arranque
- 18 = Bocina de reserva
- 32 = Capó del motor
- 64 = Encendido borne 15
- 128 = Vigilancia del habitáculo
- 255 = Sin activación de alarma