

Descripción general de las fases de inmovilizador para vehículos SEAT

12.2011

Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	FAZIT	Dirección de diagnóstico	Modelo
X	-	-	-	-	25	1L Toledo 91
X	-	-	-	-	25	6K Ibiza/Córdoba 93
X	-	X	-	-	25	6H Arosa 01
X	-	X	-	-	25	9K Inca 01
-	X	-	-	-	17	6K Ibiza/Córdoba 99
X	X	X	-	-	25	7M Alhambra 01
-	X	X	-	-	17	1M Toledo 99/León 00
-	-	X	X*	-	17/25**	6L Ibiza 02/Córdoba 03
-	-	-	X	X***	25	5P Altea 04/Toledo 05
-	-	-	X	X***	25	1P León 06
-	-	-	X	X	25	5P Altea XL/Freetrack 07
-	-	-	-	X	25	6J Ibiza 08
-	-	-	-	X	25	3R Exeo 09
-	-	-	-	X	25	5P Altea PA 09
-	-	-	-	X	25	1P León PA 09
-	-	-	-	X	25	7N Alhambra 11



Indicación:

* : Vehículos con DPF

** : Dirección 17 para años de modelo 2002-2006 / Dirección 25 para años de modelo 2007-2009

*** : Excepto vehículos con motores BWA y BWJ hasta 04/2009