

## Bloques de valores de medición

### Unidad de control del airbag -J234-

#### Ibiza 2002►, Córdoba 2003►

Versión 09.2006

#### **Nota:**

La visualización de ' - ' significa que no hay ningún valor disponible.

#### **Bloque de valores de medición 1**

1. Detonador del airbag del conductor  
*(Correcto, P.fin masa, P.fin pos, insuficiente, excesivo)*
2. Detonador del airbag del acompañante  
*(Correcto, P.fin masa, P.fin pos, insuficiente, excesivo)*
3. Detonador del cinturón del conductor  
*(Correcto, excesivo, insuficiente, P.fin masa, P.fin pos)*
4. Detonador del cinturón del acompañante  
*(Correcto, excesivo, insuficiente, P.fin masa, P.fin pos)*

#### **Bloque de valores de medición 3**

1. Tensión de alimentación  
*(Correcto, muy baja, muy alta)*
2. Detección de plaza ocupada lado del acompañante  
*(No montado)*
3. Conmutador de cinturón, lado del conductor  
*(No montado)*
4. Conmutador de cinturón, lado del acompañante  
*(No montado)*

#### **Bloque de valores de medición 5**

1. Detonador del airbag lateral delantero, lado del conductor (N199)  
*(No montado, correcto, muy alta, muy baja, P.fin masa, P.fin pos)*
2. Detonador del airbag lateral delantero, lado del acompañante (N200)  
*(No montado, correcto, muy alta, muy baja, P.fin masa, P.fin pos)*
3. Detonador del airbag lateral trasero, lado del conductor  
*(No montado)*
4. Detonador del airbag lateral trasero, lado del acompañante  
*(No montado)*

#### **Bloque de valores de medición 7**

1. Detonador del airbag p. cabeza, lado del conductor (N251)  
*(No montado, correcto, muy alta, muy baja, P.fin masa, P.fin pos)*

2. Detonador del airbag p. cabeza, lado del acompañante (N252)  
*(No montado, correcto, muy alta, muy baja, P.fin masa, P.fin pos)*
3. Libre
4. Libre

**Bloque de valores de medición 8**

1. Versión del sensor satélite del lado conductor
2. Versión del sensor satélite del lado acompañante
3. Versión del sensor satélite trasero del lado conductor
4. Versión del sensor satélite trasero del lado acompañante

**Bloque de valores de medición 9**

1. Software del sensor satélite del lado conductor
2. Software del sensor satélite del lado acompañante
3. Software del sensor satélite trasero del lado conductor
4. Software del sensor satélite trasero del lado acompañante

**Bloque de valores de medición 10**

1. Conmutador de desconexión del airbag frontal del acompañante  
*(ON, OFF)*
2. Conmutador de desconexión del airbag lateral del acompañante  
*(ON, OFF)*
3. Conmutador de control de desconexión de los airbags del acompañante  
*(ON, OFF)*
4. Libre