

Bloques de valores de medición
Unidad de control del airbag -J234-
Toledo 1999►, León 2000►

Versión 08.2006

ⓘNota:

La visualización de ' - ' significa que no hay ningún valor disponible.

Bloque de valores de medición 1

1. Detonador p. airbag, lado del conductor
(Correcto, P.fin masa, P.fin pos, insuficiente, excesivo)
2. Detonador p. airbag, lado del acompañante
(Correcto, P.fin masa, P.fin pos, insuficiente, excesivo)
3. Detonador tensor cinturón, l. cond. (N 153)
(Correcto, excesivo, insuficiente, P.fin masa, P.fin pos)
4. Detonador tensor del cinturón, lado acompañante (N 154)
(Correcto, excesivo, insuficiente, P.fin masa, P.fin pos)

Bloque de valores de medición 3

1. Tensión de alimentación
(Correcto, Insuficiente)
2. Detección de plaza ocupada, lado del acompañante
(Sin importancia)
3. Conmutador del cierre del cinturón, conduc.
(Sin importancia)
4. Conmutador del cierre del cinturón del lado del acompañante
(Sin importancia)

Bloque de valores de medición 5

1. Detonador del airbag lateral delantero, lado del conductor
(Correcto, excesivo, insuficiente, P.fin masa, P.fin positivo)
2. Detonador del airbag lateral delantero, l. acompañante
(Correcto, excesivo, insuficiente, P.fin masa, P.fin positivo)
3. Detonador airbag lateral tras., l. conductor
(Sin importancia)
4. Detonador del airbag lateral trasero, lado del acompañante
(Sin importancia)