

Bloques de valores de medición para el Inmovilizador**Toledo 99►, León 00►**

Versión 03.2006

Bloque de valores de medición 22 (Funciones básicas)

1. Arranque autorizado

(1 = Sí / 0 = No)

2. Unidad de control no contesta

(1 = Sí / 0 = No)

3. Estado de llave en orden

(1 = Sí / 0 = No)

4. Número de llaves ajustadas

Bloque de valores de medición 23 (Funciones básicas)

1. Código variable autorizado

(1 = Sí / 0 = No)

2. Estado de llave (transpondedor)

(1 = Bloqueado / 0 = No bloqueado)

3. Código fijo autorizado

(1 = Sí / 0 = No)

4. Estado del Inmovilizador

*(4 = Servicio de postventa nuevo**5 = Servicio de postventa bloqueado**6 = Inmovilizador adaptado**7 = Adaptación de llave activa)***Bloque de valores de medición 24 (Funciones básicas)**

1. Tiempo de bloqueo del cuadro de instrumentos

(0..255 min)

2. Tiempo de bloqueo de la UC motor

(0..255 min)

3. Tiempo de bloqueo del sistema de desbloqueo de emergencia.

(0..255 min)

4. Tiempo de bloqueo de la detección del transpondedor

*(0..10 min)***Bloque de valores de medición 25 (Funciones básicas)**

1. Comunicación CAN hacia el cuadro

(1 = Sí / 0 = No)

2. Sin asignar

3. Sin asignar

4. Sin asignar