

## Posibles Problemas/Solucións

- O servidor non se conecta á WiFi

Comprobar contrasinais

Comprobar que a IP fixa asignada non coincide coa doutro dispositivo

Comprobar funcionamento do router (WiFi activada, router enchufado ...)

- O ESP non se conecta á WiFi

Comprobar no código que o nome da SSID, a contrasinal da WiFi

- O ESP non se conecta ao servidor MQTT

Comprobar no código que a IP e o porto do servidor son os correctos

Comprobar que a IP fixa asignada non coincide coa doutro dispositivo

- Non aparecen os datos do ESP no monitor serie do IDE Arduino

Comprobar que o serial conecta a 115200 Baud

- O programa Arduino non carga no ESP

Desconectar o ESP, pulsar o botón Boot do ESP e voltar a conectar o ESP ao ordenador sen soltar o botón Boot, clic en cargar o programa e cando vexamos que a carga comezou, e xa vai polo 13 ou 20% xa podemos deixar de pulsar o botón.