

GUÍA DE USO DE LA MÁQUINA DE CHAPAS BUTTON PRESS

En tus chapas puedes utilizar diferentes materiales como papel, cartón o tela. Las chapas son de 3 tamaños: las pequeñas(25mm), las medianas (de 37m) y las grandes (de 58mm).

Fíjate bien en todos los componentes de la máquina de chapas:



Si tienes tu diseño preparado ya tienes lo más difícil. Ahora vamos con lo fácil, que es manejar la máquina de chapas.

Lo primero que debes hacer es cortar el diseño de la chapa. Para ello usa los topes superior e inferior y el troquel de la medida correspondiente.

La colocación de los topes es muy sencilla. Para trabajar con mayor comodidad gira la parte inferior de la máquina de chapas y sácala hacia afuera.



Ahora, para colocar los topes basta aproximarlos a la parte inferior o superior de la máquina de chapas y quedarán bien fijados gracias a los imanes que poseen. (fíjate que encajen los resalte/dientes de arriba/abajo con los huecos del tope correspondiente) El tope superior es el de menor diámetro y el inferior es el más grande.



Tope superior colocado



Tope inferior colocado

CORTE DEL DISEÑO EN PAPEL/CARTÓN O TELA:

Corta un trozo cuadrado del papel/ cartón o tela con el diseño y su tamaño debe ser el justo para que no te estorbe al devolver la parte inferior de la máquina a su posición original. Coloca este trozo cuadrado de papel sobre el tope inferior y encima pongo el troquel de la medida correspondiente, muy bien centrado según las 4 hendiduras del troquel.



¡OJO! Cuidado al manipular los troqueles porque tienen una cuchilla (no presiones sobre la superficie inferior almohadilla del troquel porque entrarás en contacto con la cuchilla).

Devuelve la parte inferior de la máquina a su posición original y baja bien la palanca, con fuerza y sin miedo e incluso insistiendo, sobre todo con el troquel más grande, hasta oír uno o dos clics, para asegurarte que el corte queda perfecto. Con el troquel para diseños de 58 mm incluso es aconsejable, después de subir la palanca, girar el troquel y volver a bajar la palanca.



Una vez que se tiene el diseño cortado coloca encima el disco de plástico transparente (acetato) y presiónalo con las yemas de los dedos para que queden unidos.

Llega el momento de hacer la chapa en dos pasos:



1º PASO.-PARTE DE ARRIBA DE LA CHAPA: retira los topes superior e inferior de la máquina y coloca el adaptador superior (TOP) e inferior (BASE) con la medida de la chapa que quiero hacer. Se han de colocar de tal forma que las letras A queden donde indican las "flechas" blancas (de los laterales) y además alineadas en una misma vertical, tanto abajo como arriba, cuando se coloca la parte inferior de la máquina en su posición original. .



Coloca en el interior del adaptador inferior la chapa con la parte lisa hacia arriba y pon encima el diseño y el plástico. Fíjate en que el diseño esté bien alineado según las marcas que hay en el adaptador inferior.



Devuelve la parte inferior de la máquina a su posición original y baja la palanca con fuerza.

La chapa quedará recubierta con el diseño y el plástico pero no la verás de momento porque ha quedado fijada al adaptador de la parte superior.



2º.-PARTE DE ABAJO DE LA CHAPA: Ahora coloco los dos adaptadores de modo que queden en la posición B que señala la "flecha" blanca



Coloca sobre el adaptador inferior la parte de la chapa con el imperdible, dejando la apertura de éste hacia abajo. El imperdible debe quedar girado y en perpendicular con la línea que forman las marcas del adaptador.

Exactamente así:



realizada.

IMPORTANTE: Recuerda que para hacer la parte superior de la chapa, los adaptadores deben estar en la posición A y para hacer la parte inferior de la chapa los adaptadores deben estar en la posición B.



Todas las imágenes de esta guía son capturas de pantalla del video de ISA.DASNAIS.9, “**BUTTON PRESS!!! COMO USARLA Y QUE SALGAN DERECHOS LOS IMPERDIBLES**”