

MANUAL DE UTILIZACIÓN: DOCUMENTO DE AYUDA A LA DIAGNOSIS:

1. Etapa 1

Rellenar la Ficha de recepción en función de las informaciones aportadas por el cliente. Comprobar y validar el efecto cliente.

2. Etapa 2

Efectuar la lectura de códigos defecto presentes en el vehículo.

3. Etapa 3

ATENCIÓN : Aplicar el método por códigos defectos y a continuación el método por árbol de diagnosis. Utilizar el útil de diagnosis para desenrollar los árboles.

Aplicar :

- El método por códigos defecto para los códigos presentes en el vehículo. Mostrar los árboles de códigos defecto; Con el útil de diagnosis: Remitirse a las informaciones de la tabla de códigos defecto
- El método por efecto cliente en caso de ausencia de códigos defecto no ha terminado. Desplegar los árboles diagnosis; Con el útil de diagnosis

Utilizar las herramientas de diagnósticos LEXIA o PROXIA.

Entrar por la categoría diagnosis y después elegir el vehículo.

Método por códigos defecto (Después de la selección de un sistema) :

- Efectuar un test global o un test por función
- Validar pulsando la tecla del sistema caja de servicio inteligente
- Realizar una lectura de los defectos
- Validar pulsando en el defecto para confirmar el código exacto
- Validar pulsando la tecla F5 para acceder al árbol del código defecto
- Mostrar el árbol diagnosis

Método por códigos defecto (Después de la selección de una función) :

- Efectuar un test global o un test por función
- Validar pulsando la tecla F5 para seleccionar el dominio y la función
- Seleccionar el dominio "Iluminaciones y Señalizaciones"
- Seleccionar la función "Iluminación exterior / Señalización"
- Validar pulsando la tecla F6 hasta la aparición de "etapa 2" en la pantalla del útil de diagnosis: Diagnosis por códigos defectos para mostrar los códigos defectos presentes y pertinentes respecto a la función seleccionada
- Validar pulsando en el defecto para confirmar el código exacto
- Mostrar el árbol diagnosis

Método por efecto cliente :

- Efectuar un test global o un test por función
- Validar pulsando la tecla F5 para seleccionar el dominio y la función
- Seleccionar el dominio "Iluminaciones y Señalizaciones"
- Seleccionar la función "Iluminación exterior / Señalización"
- Validar pulsando la tecla F6 hasta la aparición de "etapa 3" en la pantalla del útil de diagnosis: Diagnosis por efecto cliente
- Seleccionar la subfunción "Luces indicador de dirección"
- Seleccionar el efecto cliente
- Desarrollar el método por síntoma

4. Etapa 4

Dejar el vehículo correctamente (Reparación o reemplazamiento del órgano defectuoso).

5. Etapa 5

Comprobar y validar la desaparición del efecto cliente.