Instalación e configuración do software Notebook (EDI)

Equipamento 1
Rexistro do EDI 1
Garantía 2
Código de activación. 2
Descargar software 3
Instalacion software Notebook 3
Linux 3
Windows 5
Configuración da conexión do EDI 6
Activar o software 7
Instalar galerías. 7
Linux 8
Windows 8

Equipamento

Na imaxe aparece o equipamento necesario para poder utilizar o encerado dixital. Ademais terá que ter instalado no ordenador o software e drivers do encerado.

Rexistro do EDI

Para rexistrar o encerado accédese á páxina web de SMART: http://smarttech.com/es/Product+Registration,
Prémese ‘siguiente’ e accédese a unha nova páxina na que se introduce o número de serie do encerado, que se atopa nun lateral.



Cando se prema 'siguiente' accédese a páxina na que hai que introducir os datos do instituto, recibindo no correo os datos de activación do encerado.



Garantía

Na páxina web de SMART: http://smarttech.com/es/Product+Registration, pódese ver a garantía do EDI introducindo o número de serie.

Código de activación.

Na páxina web de SMART: http://smarttech.com/nb10productkey, pódese ver o código de activación do software introducindo o número de serie do EDI e o correo electrónico.



Descargar software

Na páxina de SMART http://smarttech.com/software, pódese descargar o software SMART Notebook, que ten un período de proba de 30 días se non se activa. Hai versións para distintos sistemas operativos



Para poder descargar o software hai que introducir os datos para que permita a descarga.

Instalacion software Notebook

Linux

O software de instalación para Debian ven en varios paquetes .deb, que hai que instalar un a un. Entre estes paquetes hai dependencias que indican o orden no que hai que instalalos. No documento README poden verse as dependencias.

Dependencies
smart-notebook_<version>_i386.deb:
  Main SMART Notebook package.
  Dependencies:
  smart-common

---

smart-hwr
smart-languagesetup
smart-activation
smart-gallerysetup
smart-product-drivers_<version>_i386.deb:
Main SMART Product Drivers package.
Dependencies:
smart-common
smart-hwr
smart-languagesetup
nwfermi-<version>_i386.deb
SB480 Drivers package.



Por tanto pódense instalar os paquetes no seguinte orde:

smart-common
smart-hwr
smart-languagesetup
smart-activation
smart-gallerysetup
smart-notebook
smart-product-drivers
nwfermi

Para instalar un paquete faise dobre click e iniciase o xestor de paquetes indicando o paquete que se vai instalar. Premendo o botón 'instalar paquete' iniciase a instalación despois de pedir o contrasinal de administrador.

Unha vez instalados todos os paquetes xa aparecen no menú de aplicativos as aplicacións

Windows

Facendo dobre clic na icona

empeza o proceso de instalación, no que o primeiro que hai que facer é aceptar os termos da licenza, e despois elíxense os directorios de instalación.



O seguinte paso é cubrir a información do cliente. Aquí pódese introducir o código do produto, ou ben facelo unha vez instalado.



Agora elíxense as galerias a instalar



E comenza o proceso de instalación cas opcións elexidas

Unha vez rematada a instalación xa aparece no menú.



Configuración da conexión do EDI

No panel de control do software, ao que se pode acceder cando se executa o Notebook, ou ben dende o menú de aplicacións, está o 'asistente de conexión' onde se conecta o encerado dixital no caso de que non estivera conectada.





Cando se preme no 'asistente de conexión' xa se busca automáticamente os dispositivos SMART conectados ao PC.

Activar o software

Cando se executa o software, no caso de que non estivera activado aparece unha xanela indicando que a versión é de avaliación e os días de proba que quedan.
Premendo en 'activar producto', aparece unha nova xanela na que se introduce o código de activación.



Instalar galerías.

No seguinte enlace pódense descargar galerías de distintas materias nun arquivo comprimido.
http://downloads01.smarttech.com/software/nb/galleryessentials/10_6sp1/galleryessentials.zip
Unha vez descomprimido pódense engadir as galerias

desexadas ao notebook, Estes arquivos serven tanto par ao software en Linux como en Windows, ainda que o proceso é distinto

O arquivo **SMARTEssentials** é o instalador das galerías que se atopan dentro do cartafol ‘Gallery Data Files’

Linux

No menú de aplicativos prémese en ‘configuración de Galerías’

Aparece unha xanela nova que permite modificar as galerías instaladas ou elixir outra galería.

Unha vez elixida a galería vaise a unha nova xanela onde se elixen os contidos a engadir.



Windows

Facendo dobre click no arquivo **SMARTEssentials** iniciase o proceso de instalación no que se elixen as galerias a engadir.