

Como utilizar a cortadora láser?


PASO 1

PREPARAR O TRABALLO

Deberás ter preparado o arquivo que queiras cortar ou gravar coa cortadora ou poderás diseñalo co software propio da cortadora (MrBeamOS)

Os tipos de arquivos admitidos son:


- Sólo gravar:
Imaxe de mapa de bits (.bmp, .jpg, .png)
- Gravar ou cortar:
Imaxe vectorial (.svg, .dxf)



PASO 2

ACENDIDO E CONEXIÓN

- 1 - Xirar 45° a chave que está detrás da máquina
- 2 - Premer o botón de acendido uns segundos (ás veces temos que intentalo varias veces)
- 3- Abrir a tapa laranxa



PASO 3

INICIO DE SESIÓN E ENFOQUE

- 1- Abrir un navegador e poñer na barra de direccións:
mrbeam-3c25.local/login/


- 2- Iniciar sesión:

Usuario: alumno1@ceipxanza.com

Contraseña: 986valga

- 3- Colocar o material na cortadora


- 4- Enfocar: Facer dobre clic no centro do material para mover o cabezal. Empregando a ferramenta negra axustaremos a altura do cabezal (xirar a rosca do cabezal para afrouxar e apertar)



PASO 4

COMO CORTAR OU GRABAR


- 1- Subir o arquivo: Premer en archivo > subir e buscar o arquivo no ordenador
- 2- Premer sobre o arquivo
(veremos o deseño na imaxe da aplicación)
- 3- Colocar o deseño no lugar desexado
- 4- Premer en laser
- 5- Escoller o tipo de material e o grosor (axustar os valores se é preciso)
- 6- Premer o botón de encendido



PASO 5

PARA REMATAR

- Cando acabe o proceso debemos esperar a que remate de traballar o filtro de aire.
- Se quedaron restos de material no interior da máquina debemos retiralos e aspirar.
- Apagar a máquina dende á aplicación de Mr. Beam, no símbolo de apagado.
- por último xirar a chave á posición inicial.



CEIPP Baño-Xanza