






guía de usuario





COÑECE O MOTOR E O VAGÓN

intelino®






COMEZANDO

1. Construír unha pista



lado a lado

OU



empurrar cara abaixo

2. Prende o motor e conecta o wagon



Preme e sostén durante 2 sgs



Lembra: A frecha do vagón necesita apuntar cara ao motor

3. Empezar a circular



dálle un empurrón

OU



prema brevemente o botón



CONSELLO: Empurra o motor cara atrás e o tren irá cara atrás

4. Deixar de circular




prema brevemente o botón de novo

5. Apagar o motor



preme o boton ata que o motor se apague


Intente unha destas pistas!



CARGANDO



Carga a batería cando o LED superior parpadee vermello.



Apague o motor e use o cable micro-USB proporcionado para cargar. Decátese que o LED próximo ao botón de prendido se volve vermello mentres carga.



O LED volverase verde cando a batería estea totalmente cargada.


CONSELLO: Apague o tren para unha carga máis rápida!



CONTROL CON TARXETAS DE ACCIÓN

intelino®

Controla o tren intelixente Intelino **sen pantallas** coas Tarxetas de Acción. Cambia a velocidade do tren, faino parar, cambiar nos cruces, soltar o vagón e Máis!



REGRAS E CONSELLOS



Empeza sempre un comando cunha tarxeta branca.



Excepción: Os comandos de dirección comezan con cian, pero ese complemento xa está na pista, permanentemente.



Non deixes espazos nos comandos.



Os comandos teñen que empezar e rematar na mesma peza de pista. Sen compartir coa seguinte pista!



CONSELLO: Ao colocar tarxetas brancas a ambos os dous lados dun comando fai que o motor lea en ambas direccións.



COMANDOS CON TARXETAS DE ACCIÓN



dirección



→ recto



↶ xiro á esquerda



↶²₁ alterna recto e xiro



↶↷ aleatorio



→ recto



↷ xiro á dereita



↷¹₂ alterna recto e xiro



↷↶ aleatorio



velocidade



► lento



►► medio



►►► rápido



↶↷ inverso



parar/fin



⌚ para 2 sgs



⌚ para 5 sgs



⌚ para 10 sgs



⇒ fin da ruta



desengancha o vagón



► ↶ ↷ desengancha en marcha



⌚ ↶ ↷ para e desengancha



⌚ ↶ ↷ desenganche inverso



Comandos personalizados

Use o Editor na aplicación Intelino para crear comandos personalizados e lóxica de dirección.



Crea comandos personalizados para rectas e curvas baseados na cor maxenta.



Fai unha **secuencia personalizada** de decisións de dirección usando o complemento magenta nas divisións.



CONTROL COA APP

intelino®

Descarga a **app do tren intelixente intelino** para conducir o tren en modo **Autopiloto** ou **Manual** crear accións personalizadas usando o **Editor**, xoga a xogos de realidade mixta, actualiza ao firmware máis recente e Máis!!

Máis info: <https://intelino.com/app>

Guía de Apps: <https://intelino.com/app-guide>



PROGRAMA USANDO SCRATCH 3.0

Programar o pequeno tren usando Scratch é moi doado, cativador e gracioso! A **extensión intelino para Scratch 3.0** permíteche ter o control total do train e aumentar as túas habilidades de codificación.

Empezar en: <https://scratch.intelino.com>

Guía de referencia: <https://intelino.com/scratch-guide>



SCRATCH






INTELINO LAB

intelino®

Intelino Lab é a túa fonte gratuíta de actividades, leccións e programas descargables e imprimibles para o Intelino Smart Train. Probaos na casa e na aula.

Acceso en: <https://lab.intelino.com>



intelino® lab



SOPORTE

Por favor visita o **portal de soporte intelino** en <https://support.intelino.com> se necesitas máis axuda en profundidade sobre un tópico en específico ou se estás buscando información sobre problemas.

Tamén podes enviarnos un email a support@intelino.com se tes algunha pregunta.