



La vida es móvil. Móvil es Vodafone.

Vodafone Angel

**Él más libre.
Y tú siempre
a su lado**

Manual de Uso



**Sistema Inteligente
de Monitorización
de Alertas Personales.**





En Vodafone trabajamos para que las nuevas tecnologías de comunicación también puedan suponer una mejora en la calidad de vida de aquellas personas con necesidades especiales.

Por eso en colaboración con TECNOCOID hemos desarrollado el **Sistema Inteligente de Monitorización de Alertas Personales (SIMAP)**, que permite saber en todo momento cuál es la ubicación de la persona que **lleva el dispositivo asociado**.

De este modo, personas con discapacidad, personas mayores, niños solos u otras personas dependientes o en riesgo podrán moverse libremente y estar seguros, ya que un programa de avisos informará a sus familiares o cuidadores sobre sus movimientos. Lo cual supone un importante aumento de la **seguridad, la confianza y la tranquilidad** tanto para el portador de SIMAP, como para sus familiares.



Funciones de SIMAP

Con SIMAP, tendrás la tranquilidad de que la persona portadora del dispositivo está segura aunque se encuentre sola. Para ello, el sistema cuenta con:

> Localización geográfica permanente

vía satélite GPS y a través de la red móvil de Vodafone LBS.

> Y generación de avisos por:

- Abandono de una zona de seguridad programable.
- Aumento del ritmo en el movimiento.
- Control de la batería del dispositivo.





Características del Sistema

SIMAP cuenta con un terminal GSM/GRPS, homologado por Vodafone, que dispone de un GPS muy sensible: no pierde cobertura en el interior de coches ni en calles estrechas. Se trata de un equipo ligero, de dimensiones pequeñas, que debe ir sujeto a dos trabillas del pantalón o a dos sujeciones similares. Sus características principales son:

- > Peso: 117 gr.
- > Dimensiones: 78x62x25 mm.
- > Receptor GPS: GPS Antarea, de excelente sensibilidad (-159dBm).
- > GSM 900/1800 MHz, GPRS clase 10.
- > Protocolos de datos: vía http GET, TCP/IP sockets y SMS.
- > Batería de Li-Ion de 2000 mA/H.





Instrucciones de uso

1

El dispositivo deber ir sujeto a dos trabillas del pantalón o a dos sujeciones similares.



12

2

Muy importante: el botón rojo debe quedar hacia el exterior, nunca pegado al cuerpo.





3

Introduce una cinta de sujeción de la funda por una trabilla del pantalón dejando el botón rojo hacia el exterior.



4

Introduce la otra cinta de sujeción por la otra trabilla.





5

Junta las dos cintas de sujeción
y abrocha el cierre.



14

6

Asegura el cierre con llave, de
modo que no se pueda abrir.





7

Ajusta el largo de las tiras de sujeción con el tensor, según desees.



8

El sistema ya está listo para ser utilizado.





Instrucciones de carga del equipo

1

Introduce el cargador del equipo en un enchufe.



2

Introduce la clavija del cargador por el orificio que encontrarás en uno de los laterales de la funda.





3

Deja el equipo enchufado durante toda la noche si es posible, o al menos durante 4 ó 5 horas.



Estas instrucciones y consejos prácticos serán en todo caso apoyados por personal especializado que atenderá tus necesidades de manera personalizada en el teléfono **902 36 46 08.**



Recomendaciones generales.

- > No intentes extraer el equipo de su funda.
- > Procura evitar la carga del equipo en enchufes de cocina y baño.
- > No dejes el equipo en el suelo mientras está cargando.



TECNOCOID

Parque empresarial Novomilladoiro
Rúa das Hedras, Manzana 1, Nave 47 B2.
15895 Milladoiro-Ames (Acoruña)
www.simapglobal.org



FAE. Fundación Alzheimer España.

Pedro de Muguruza 1-6°C.
28036 Madrid
91 343 11 65
www.fundacionalzheimeresp.org



CEAFA. Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias.

Pedro Alcatarena, 3 Bajo.
31014 Pamplona.
94 817 45 17
www.ceafa.org



Asociación Nacional del Alzheimer.

General Díaz Portier, 36.
28001 Madrid
91 309 16 60
www.afaLes