

TENSIONES DE LINEA Y TENSIONES DE FASE

En el siguiente enlace os dejo un vídeo de como identificar las fases, el neutro y la tierra en una manguera trifásica.

Habla de fases R,S y T que es como se llamaban antes. Ahora a las fases se les llama L_1 , L_2 y L_3

Para identificar las fases y el neutro lo que se hace es buscar las tensiones de línea y las tensiones de fase. Fijaos en la medida entre fase y tierra. Os pregunto ¿ Porqué ese valor?

https://www.youtube.com/watch?v=h_dPGAXmCts

ÁNIMO!!!!!!